

Zie detail 3


Zie detail sleufgat 1

Zie detail sleufgat 2


Zie detail sleufgat 2

Zie detail sleufgat 1



A




B




C





Detail sleufgat 1





Detail sleufgat 2




Detail 3




getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3



STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks




Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 3
Panelen aanbrengen



STAP 4
Latten aanbrengen



STAP 5
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2015	680
Maat	Lengte
(a)	638,3
(b)	488,0
(c)	488,0
(d)	536,3
(e)	484,0
(f)	424,0
(g)	476,3
(h)	488,0
(i)	466,0
(j)	541,0
(k)	519,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2015
B	2	Vuren	35	107	588
C	2	Vuren	35	122	588
D	3	MDF	5	536	484
E	3	MDF	15	424	476
F	6	Vuren	11	14	488,0
G	6	Vuren	11	14	541,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3